



TRAGLAST: max. 10kg
BEARING LOAD: max. 10kg

1. Bereiten Sie die Unterkonstruktion so vor, dass Sie das Einbaumodul mit der restlichen Gipskartondecke verschrauben können. Brechen Sie mit einem Schraubenzieher die notwendigen Öffnungen für die Leerverrohrung heraus und säubern Sie diese. Drücken Sie die Leerverrohrungen in die Öffnungen ein, bis sie fest verankert sind [2-3 Rippen].
Prepare substructure for screwing installation module into drywall ceiling. Use screwdriver to clear openings for empty conduits in the lid and clean them. Press empty conduits into the openings until they are fastened [about two or three corrugations].
2. Schrauben Sie die Trockenbaukapsel in die dafür vorgesehene Aussparung. Screw drywall capsule into intended opening.
3. Mit dem Spachtelring kann die Spachtelkante auf die gewünschte Putzstärke herausgedreht werden. Use filler ring to adjust filling edge to desired plaster thickness. Achten Sie darauf, dass die Putzkrallen nicht nach vorne überstehen. Putzkrallen müssen vom Putz gut überdeckt werden. Make sure plaster claws do not stick out to the front. Claws must be completely covered by plaster.
4. Befestigen Sie die Zuleitung an der Schutzkappe und verschließen Sie die Öffnung damit. Achten Sie darauf, dass die Putzkrallen genügend in den Putz eingreifen. Fasten supply line to protective cover and use it to close opening. Make sure plaster claws have a solid grip in the plaster.
5. Verspachteln Sie die Decke in der gewünschten Stärke. Plaster ceiling in thickness of your choice.
6. Schleifen Sie vorsichtig über die Schutzkappe, bis diese vollflächig zu sehen ist. Carefully sand protective cover until it is entirely visible.

ACHTUNG CAUTION

Die Schutzkappe darf nicht abgeschliffen werden, da ansonsten die Putzkrallen freigelegt werden. Do not abrade protective cover or the plaster claws will be exposed.



Nach dem Schleifen entfernen Sie die Schutzkappe und ziehen das Kabel nach vorne. Ungenauigkeiten sind händisch nachzubessern.
After sanding, remove protective cover and pull cable to the front.
Imprecisions have to be reworked by hand.

Grundieren und übermalen Sie das Modul inklusive Spachtelring mit der Deckenfarbe. Prime and paint module and filler ring with ceiling paint.

ACHTUNG CAUTION

Die Verwendung von grobkörnigem Putz, Lehmputz oder Akustikputz ist im Einzelfall mit den ausführenden Firmen zu prüfen. Please check with your plasterer if you want to use coarse, loam, or acoustic plaster.