



Einbautiefe: 60mm INSTALLATION DEPTH: 60mm
TRAGLAST: max. 10kg BEARING LOAD: max. 10kg
WERKZEUG: Gipskartonsäge
TOOLS: Plasterboard saw

1. Stellen Sie einen Ausschnitt von mind. 140x140mm her. Create a cut-out in dimension at least 140x140mm.
2. Bereiten Sie die Unterkonstruktion so vor, dass Sie das Einbaumodul bündig mit der Gipskartondecke verschrauben können. *
Prepare substructure for screwing module into drywall ceiling.*
3. Schrauben Sie das Gipsmodul vorsichtig in die dafür vorgesehene Aussparung. Carefully screw plaster module into prepared opening.
4. Drehen Sie den Spachtelring bis auf die gewünschte Spachtelstärke heraus [0-10mm]. Achten Sie darauf, dass die Putzkrallen nicht nach vorne überstehen. Die Putzkrallen müssen vom Putz gut überdeckt werden. Adjust filler ring to desired filling thickness [0-10mm]. Make sure plaster claws do not stick out toward the front. Claws must be completely covered by plaster.

* Bei einer doppelt beplankten Gipskartondecke wird auch empfohlen eine Unterkonstruktion zu erstellen.

*For a double-layered plasterboard ceiling, it is also recommended to create a substructure.



5. Befestigen Sie die Zuleitung an der Schutzkappe und verschließen Sie die Öffnung mit dieser. Fasten supply line to protective cover and use cover to close opening.
6. Verspachteln Sie die Decke in der gewünschten Stärke. Plaster ceiling in thickness of your choice.
7. Schleifen Sie vorsichtig über die rote Schutzkappe, bis diese vollflächig zu sehen ist. Carefully sand red protective cover until it is entirely visible.

ACHTUNG CAUTION

Die Schutzkappe darf nicht abgeschliffen werden, da ansonsten die Putzkrallen freigelegt werden. Do not abrade protective cover or the plaster claws will be exposed.

Nach dem Schleifen entfernen Sie die Schutzkappe und ziehen das Kabel nach vorne. Ungenauigkeiten sind händisch

- nachzubessern. After sanding, remove protective cover and pull cable to the front. Imprecisions have to be reworked by hand.
8. Grundieren und übermalen Sie das Modul inklusive Spachtelring mit der Deckenfarbe. Prime and paint module and filler ring with ceiling paint.

Die Verwendung von grobkörnigem Putz, Lehmputz oder Akustikputz ist im Einzelfall mit den ausführenden Firmen zu prüfen. Please check with your plasterer if you want to use coarse, loam, or acoustic plaster.

Genügend Luftraum für den Kühlkörper vorsehen. Mindesteinbautiefe von Modul und Leuchte ist einzuhalten. Siehe dazu die Installationsanleitung der jeweiligen Leuchte. Reserve enough space for cooling element. Observe minimum installation depth for module and luminaire. See the installation instructions for the respective luminaire.