



**TRAGLAST: max. 10kg**

**BEARING LOAD: max. 10kg**

1. Stellen Sie mittels CNC eine Ausfräsung in der Massivholzdecke her. Eine Zeichnung mit den genauen Maßen der Fräsung finden Sie auf unserer Website. Use a CNC tool to create a milling groove in your solid wooden ceiling. You can find a drawing with the precise measurements for the milling on our website.
2. Brechen Sie mit einem Schraubenzieher die notwendigen Öffnungen für die Leerverrohrungen aus dem Deckel heraus und säubern Sie sie. Drücken Sie die Leerverrohrung in die Öffnungen ein, bis sie fest verankert sind [2-3 Rippen]. Drücken Sie das Oberteil der Kapsel fest auf das platzierte Unterteil, bis es einrastet. Use screwdriver to clear the openings needed for empty conduits in the lid and clean them. Press empty conduits into openings until it they are fastened [about two or three corrugations]. Now firmly push capsule lid onto lower part and lock it into place.
3. Kleben Sie die Kapsel in die vorbereitete Ausfräsung. Achten Sie dabei darauf, dass der Kapselhals bündig in der Ausfräsung liegt und kein Kleber nach unten in die Deckenöffnung fließen kann. Glue the capsule into the milling. Make sure that the capsule is positioned flush in the milling in order to prevent the glue from running into the ceiling outlet.